
HUMAX

CATV デジタル放送受信用 セットトップボックス WA-8000



スタートアップガイド

このたびはケーブルテレビ局にご加入いただきありがとうございます。 製品を安全に正しくお使いいただくために、本書をよくお読みになりご使用ください。 お読みになったあとは、いつでも見られる場所に必ず保管し、必要なときにお読みください。

はじめに	2
安全上のご注意	2
使用上のご注意	5
無線 LAN および RF リモコン使用時のご注意	6
各部のなまえとはたらき	7

機器の準備をする	10
付属品を確認する ケーブルテレビ宅内線をつなぐ	
テレビにつなぐインターネットにつなぐ	
USB ハードディスクをつなぐ	17
オーディオ機器をつなぐIC カードを挿入する	
AC アダプターをつなぐ	21

こんなときは	22
おかしいなと思ったら	22
お手入れのときは	22
本機のソフトウェアについて	22
修理が必要なとき	22
おもな仕様	23

はじめに

安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。 また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」 の2つに区別しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠ 警告

人が死亡または重傷を負う可能性が 想定される内容。

介注意

人が傷害を負う可能性および 物的損害のみの発生が想定される内容。

絵表示の例



○ 記号は禁止行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止 内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



● 記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図の場合は AC アダプターをコンセントから抜いてください) が描かれています。

♠ 警告

電源プラグや電源コードは



AC アダプターのコードやプラグ を傷つけない

コードの損傷は火災や感電の原因と なります。

このような事故を防ぐためには次のような注意事項を守ってください。

- コードやプラグを勝手に分解しないでください。
- コードを無理に折り曲げないでください。
- コードの上に物を置かないでください。
- コード表面のビニールが溶けるのを 防ぐため、電熱機器に近づけない でください。
- AC アダプターを抜くときはコード を無理に引っ張らないで、プラグ を持って抜いてください。



本機の電源は必ず付属の専用 AC アダプターを使用し、他の AC ア ダプターは使用しない

また、本機に付属のACアダプターは他の製品には使用しない



雷が鳴っているときは本体や AC アダプター、プラグに触らない

感電の原因となります。



タコ足配線をしない

火災の原因となる場合があります。

禁止



ぬれた手で AC アダプターを触ら ない

接触禁止

感電の原因となります。



交流 100V 以外では使用しない

本機は日本国内用です。交流 100 ボルト (AC100V) の家庭用電源コンセントにつないでください。他の電源電圧を使うと火災や感電の危険が生じます。



AC アダプターは根元まで確実に 差し込む

差し込みが不完全ですと感電や発熱による火災の原因となります。

ご使用の際は



禁止

内部に水が入らないようにする

火災や感電の原因となります。

- 本機の上やそばに水が入っている容器を置かないでください。
- 浴室などの水のかかるおそれのある 場所では使用しないでください。
- 窓際に置く場合は雨や雪、結露にご 注意ください。



内部に金属類や燃えやすい物を入れない

火災や感電の原因となります。



異常が起きたときは使用をただち に中止する

火災や感電事故の原因となります。 次のような症状が現れた場合、電源 を切って AC アダプターをコンセント から抜いた後、ケーブルテレビ局まで ご連絡ください。

- おかしい音やにおいがする。煙が出る。
- 内部に水や異物が入った。
- 本機の一部が壊れた。
- 正常に動かない。
- AC アダプターやプラグが壊れた。
- ◆ AC アダプターの一部分が特に熱い。
- 本機を落としてしまった。

安全上のご注意(つづき)

⚠警告(つづき)

<u>/</u>注意

お手入れの際は



本体を分解しない

感電の原因および保証対象外となり ます。故障や内部を点検するときは、 ご加入のケーブルテレビ局にご相談 ください。



感電事故を防ぐため、アンテナケーブルを本体へ接続したりはずしたりするとき、あるいは本機を移動するときには、必ずACアダプターをコンセントから抜く



AC アダプターのほこりは定期的 に掃除する

湿気等で絶縁不良となり火災の原因となります。ACアダプターを抜き、乾いた布で拭いてください。



長期間ご使用にならない場合や お手入れの際には AC アダプター を抜く

プラグを抜く

設置や接続、移動の際は



水平で安定している場所に置く また、重いものを乗せたりしない

転倒・落下によるケガの原因となります。





他の電気機器とつないで使用する場合は、接続機器の安全事項 も守る


機器に損傷を与える場合があります。



風通しの良い場所に置く









本機を移動するときは、必ず接続線をはずして行う

コードや接続している機器が傷つき、 火災・感電の原因となることがあります。



湿気やほこりが多い場所、油煙や 水蒸気のある所には置かない

火災や感電の原因となる場合があり ます。

使用上のご注意

ご加入のケーブルテレビ局専用の IC カード以外は挿入しない

本機のICカード挿入口に正規のICカード以外のものを挿入すると、故障したり破損したりすることがあります。

通風孔をふさがない

通風孔がふさがれると機器の温度が上昇し、動作 不具合もしくは故障の原因となります。通風孔をふ さがないようにして、風通しのよい所に設置してく ださい。

本機と他の機器を重ねて設置しない

他の機器の放熱によって本機の内部温度が上がり、 故障の原因となることがあります。

静止画像(動かない映像)を長時間映したままにしない

本機に接続されたテレビやプロジェクターに静止 画像を長時間映していると、画面に映像が焼き付 き、影のように画面に残るおそれがあります。

本機の受信周波数帯域と同じ周波数を用いた機器を近づけない

本機の受信周波数帯域 (90MHz~770MHz) に相当する周波数を用いた機器を、本機やケーブルテレビ宅内線を接続している機器に近づけると、不具合が生じる場合があります。これらの機器は離してご使用ください。

■電源の起動/終了時のご注意

本機はシステム全体の最適化を行うため、スタンバイから動作状態への移行、逆に動作状態からスタンバイへの移行に時間がかかる場合があります。電源の起動/終了直後に AC アダプターの抜き差しを行わないでください。

■テレビとの接続について

テレビを接続する際、ビデオや DVD レコーダーなどの録画機器を介して接続すると、コピー制御信号により映像がきれいに映らない場合があります。テレビは本機の映像・音声出力端子に直接接続してください。

■結露(つゆつき) について

- 暖かい部屋の窓ガラスに水滴が付くことがあります。これを結露(またはつゆつき)と呼びます。
 本機に結露が発生した場合は乾燥させないかぎり、本機はご使用になれません。
- 本機はよく乾燥した状態でお使いください。
 結露が発生した場合、ACアダプターをコンセントへ差し込み、電源を入れて約1~2時間、または、電源を入れないで2~3時間、乾燥するまで放置した上で本機をご使用ください。
- 次のようなときに結露になりやすいので、ご注意 ください。
- 本機を寒いところから暖かい部屋に移動したとき
- 急に部屋を暖房したとき
- エアコンなどの冷風が直接当たるところ
- 湿気の多いところ

■お手入れについて

キャビネットや操作パネルの汚れは、柔らかい布で軽くふき取ってください。汚れのひどいときは、水でうすめた中性洗剤に

ひたした布をよく絞ってからふき取り、最後にか

わいた布でからぶきしてください。中性洗剤をご 使用の際は、その注意書をよくお読みください。

- シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。 傷んだり、塗料がはがれたりすることがあります。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書にしたがってください。

■著作権について

- 著作物を無断で複製、放送、公開演奏、レンタルすることは法律により禁じられています。
- 本機は ARIB (電波産業会) 規格および日本ケーブルラボ規格に基づいた製品仕様になっております。将来規格変更があった場合は、製品仕様を変更する場合があります。
- HDMI および HDMI ロゴは、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。
- 本機には著作権保護技術を採用しており、ROVI Corporation およびその他の著作権利者が保有する米国特許およびその他の知的財産権によって保護されています。この著作権保護技術の使用にはROVI Corporation の許可が必要であり、また、ROVI Corporation の特別な許可がない限り、家庭用およびその他一部の観賞用での使用に制限されています。

分解したり、改造することも禁じられています。

- DLNA, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance.
- 本機はドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。「DOLBY」、「ドルビー」およびダブルD記号は、ドルビーラボラトリーズの商標です。
- 取扱説明書に記載されている会社名、ブランド名、ロゴ、製品名、機能名などはそれぞれの会社の登録商標です。

無線 LAN および RF リモコン使用時のご注意

使用上のご注意

1. 電波を使う機器から離してご使用ください。

本機の内蔵無線 LAN の使用周波数は 2.4GHz/5GHz 帯、RF リモコンをご利用時の使用周波数は 2.4GHzです。

本機の設置状況によっては、電波の干渉による悪影響が生じるおそれがあるため、次の機器からできるだけ離して設置してください。

- ・電子レンジ、他の無線 LAN 機器、Bluetooth 対応機器
- その他 2.4GHz、5GHz の電波を使用する機器 (デジタルコードレス 電話、ワイヤレスオーディオ機器、ゲーム機など)
- 2. 電波状況によっては、通信が途切れたり、正常に通信できない場合があります。
- 3. 万一、本機と他の無線局との間に電波干渉が発生した場合は、 速やかに本機の使用場所を変えるか、機器の使用を停止してく ださい。
- 4. その他、何かわからないときや困ったときは、ご加入のケーブルテレビ局へお問い合わせください。

安全上のご注意

个警告



心臓ペースメーカーの装着部位から 22cm 以上離して使用すること

電波によりペースメーカーの作動に影響を与えるおそれがあります。



病院内など医療用電気機器の近くでは使用しない

電波が医療用電気機器に影響を及ぼすことがあり、誤作動による事故の原因となるおそれがあります。


電波法に基づく注意事項について

W56 帯域以外の 5GHz 無線 LAN 機能を屋外で使用することは、電波法令により禁止されています。

本機の内蔵無線 LAN を分解 / 改造する行為は、法律で罰せられることがあります。

各部のなまえとはたらき

前面(前面の扉を開いた状態)



① 電源ボタン

本機の電源をオン/オフします。

② 放送切替ボタン

地上・BS・CS デジタル放送に切り換え ます。

③ USB 端子 (5V 1A)

USB 機器を接続します。

④ リセットボタン

動作異常により本機の操作ができなくなった場合に使用します。

⑤ CH + / ーボタン

番組視聴時にチャンネルを切り換えます。

⑥ WPS ボタン

無線 LAN 設定を行うときに使用します。

⑦ IC カード挿入口


IC カードを挿入します。

上段: C-CAS カード挿入口

・下段: B-CAS カード挿入口

各部のなまえとはたらき(つづき)

背面



① ケーブル入力端子

ケーブルテレビ宅内線を接続し、放送の 受信やケーブルネットワークに接続しま す。

受信周波数 76MHz~1GHz

② WAN 端子

モデム(ケーブル /ADSL/FTTH)など WAN 回線に接続します。

③ 光デジタル端子(角型)

光デジタル音声入力端子のあるオーディオ機器に接続する場合に使用します。

- ④ ホームネットワーク端子
 - LAN 回線を接続します。
- ⑤ ケーブル出力端子分配出力 76MHz ~ 1GHz
- ⑥ インターネット端子 (現在は使用しません。)
- ⑦音声/映像出力端子

テレビの映像・音声各入力端子に接続します。


⑧ HDMI 端子

HDMI 入力端子のあるテレビに接続する場合に使用します。

- ⑨ USB 端子(5V 500mA)USB 機器を接続します。
- ⑩ 電源入力端子付属の AC アダプターを接続します。
- ① 冷却用ファン

各部のなまえとはたらき(つづき)

表示部



- HDD/USB/DLNA 各モードの実行中に点灯します。
- 2 録画

録画中に点灯します。 シングル録画中 : ● ダブル録画中 : ●

3 再生

再生中に点灯します。

④一時停止

一時停止中に点灯します。

- ⑤ LAN/ モデム各機器の通信時に点灯します。
- ⑥地上/BS/CATV

各放送の受信中に点灯します。

⑦ 予約

視聴予約または録画予約があるときに点 灯します。

⑧メール

未読メールがあるときに点灯します。


9 動作表示部

チャンネル番号や時間など、本機の状態を表示します。

機器の準備をする

付属品を確認する


設置・接続の前にまず付属品を確かめてください。



- イラストはイメージであり、実物とは形状が異なる場合があります。
- 付属品を紛失された場合は、ご加入のケーブルテレビ局にご相談ください。
- ご加入のケーブルテレビ局によって、上記以外の付属品がある場合があります。 詳しくはご加入のケーブルテレビ局へお問い合わせください。

ケーブルテレビ宅内線をつなぐ

ケーブルテレビ宅内線を本機背面のケーブル入力端子に接続します。




【ご注意】

- ・すべての接続は、本機および各機器 の電源プラグを電源コンセントに接 続していない状態で行ってください。
- ・ケーブル入力端子・出力端子にF型 接栓を接続するときは、手でゆるま ない程度に締めつけてください。 締めつけ過ぎると本機内部が破損す る場合があります。

テレビにつなぐ

HDMI 入力端子付きテレビの場合

市販の HDMI ケーブルで接続します。



【ご注意】

- HDMI ケーブルは、HDMI 規格に 準拠した HDMI ロゴのある High Speed HDMI ケーブル (別売品)を ご使用ください。
- ・ HDMI ケーブルは、コネクター部の 大きさや形状によって接続できない ことがあります。
- ・本機の HDMI 出力端子は、DVI 入力端子付きディスプレイモニターやDVI HDMI ケーブルには対応していません。HDMI 入力端子付きディスプレイモニターの場合は、HDMI 規格に準拠していれば利用できます。

◎ご参考

· HDMI 端子について

映像・音声およびコントロール信号を 1本のケーブルでデジタル伝送できる ため、デジタルハイビジョン放送など をより鮮明な映像で楽しめます。


テレビにつなぐ (つづき)

映像・音声(コンポジット)入力端子付きテレビの場合

別売品の4極ミニプラグで接続します。

4極ミニプラグについては、ご契約のケーブルテレビ局または販売店にお問い合わせください。

本機背面




テレビとの接続について

テレビを接続する際、ビデオや DVD レコーダーなどの録画機器を 介して接続すると、コピー制御信号 により映像がきれいに映らない場合 があります。テレビは本機の映像・ 音声出力端子に直接接続してくださ い。

インターネットにつなぐ

デジタル放送のデータ放送や双方向通信などを、ブロードバンド回線経由で利用する場合、 LAN 回線の接続および設定を行う必要があります。

ホームネットワークと併用し、 インターネットをケーブル接続(ケーブルモデム機能)で利用する場合



インターネット接続に ついて

本書に記載の内容は一例です。お使いの機器やご契約のインターネット 回線の種別などにより接続方法は異なります。


モデムやルーター、パソコンなどの 接続・設定方法等については、各機 器の取扱説明書を参照してくださ い。

インターネット接続の設定や変更に ついては、ご加入のケーブルテレビ 局へお問い合わせください。

- ※ ケーブル接続とWAN端子は同時に 利用することはできません。
- ※ 電源コードは、すべての接続が終 わったあとでつなぎます。
- ※ LAN ケーブルは 100BASE-TX 以 上のストレートケーブルをご使用く ださい。
- ※ ケーブル接続の確立中は、本体前面 のモデムランプが点灯します。
- ※ ホームネットワーク接続の確立中 は、本体前面の LAN ランプが点灯 します。

インターネットにつなぐ(つづき)


ホームネットワークと併用し、 インターネットを WAN 端子で利用する場合



- ※ WAN 端子とケーブル接続は同時に 利用することはできません。
- ※ 電源コードは、すべての接続が終 わったあとでつなぎます。
- ※ LAN ケーブルは 100BASE-TX 以 上のストレートケーブルをご使用く ださい。
- ※ ホームネットワーク接続の確立中 は、本体前面の LAN ランプが点灯 します。

インターネットにつなぐ (つづき)

ホームネットワークと併用し、インターネットをホームネットワーク端子で利用する場合




- ※ ホームネットワーク端子からのイン ターネット接続は、ケーブル接続お よび WAN 端子を利用しない場合 のみ可能です。
- ※ 電源コードは、すべての接続が終 わったあとでつなぎます。
- ※ LAN ケーブルは 100BASE-TX 以 上のストレートケーブルをご使用く ださい。
- ※ ホームネットワーク接続の確立中 は、本体前面の LAN ランプが点灯 します。

USB ハードディスクをつなぐ

本機に搭載されている内蔵ハードディスクとは別に、市販の USB ハードディスクを接続して、お好みのテレビ番組を録画・再生することができます。

USB ハードディスクは7台まで登録でき、そのうち2台まで同時に使用することができます。

USB ハードディスク 1 台を接続する場合



【ご注意】

- 初めて接続する USB ハードディスクは、はじめにフォーマット(初期化)が必要です。
 - フォーマットを行うと、USB ハード ディスク内の内容はすべて消去され ますので、くれぐれもご注意ください。
- 本機はセルフパワー方式の USB ハードディスクのみ接続が可能です。バスパワー方式の USB ハードディスクには対応していません。
- ・USB ハードディスクの動作中に USB ケーブルを抜いたり、電源を切ったりしないでください。録画内容が消えたり故障の原因になります。

◎ご参考


- 本機に接続できる USB ハードディス クの情報は、ご加入のケーブルテレ ビ局にお問い合わせください。
- 本機前面の USB 端子 (→ 7ページ参照) にも USB ハードディスクを接続できます。
- ※ 電源コードは、すべての接続が終わったあとでつなぎます。

USB ハードディスクをつなぐ(つづき)

USB ハードディスクを 2 台接続する場合

USB ハブ (市販品)を使用して USB ハードディスクを 2 台接続する場合の例

【接続例】



【ご注意】

- ・複数の USB ハブを経由して USB ハードディスクを接続することはできません。
- ※ 電源コードは、すべての接続が終 わったあとでつなぎます。


◎ご参考

本機前面・背面それぞれの USB 端 子に 1 台ずつ接続してお使いいただ くこともできます。

オーディオ機器をつなぐ

デジタル音声入力対応のオーディオ機器と接続すると、デジタル放送のマルチチャンネル音声など を楽しむことができます。

本機の光デジタル音声出力端子とオーディオ機器の光デジタル音声入力端子を、市販の光デジタルケーブルを使ってつなぐ



本機にオーディオ機器を接続しない場合、この手順は不要です。 (「IC カードを挿入する」 (⇒次ページ)へ進む)

オーディオ機器側の接続・設定方法等については、それらの取扱説明書を参照してください。


IC カードを挿入する

BS・地上デジタル放送を視聴するには、ICカード(B-CASカード)が必要です。


AC アダプターがコンセントに差し込まれていないことを確認する (AC アダプターを抜いた状態)

7 前面の扉を開ける

くぼみに指をかけ扉を手前に引いてください。



3 IC カード (B-CAS カード) を B-CAS カードス ロットに奥までしっかりと挿入し、扉を閉める



■ IC カード取り扱い上の注意点

- 折り曲げたり、変形させない。
- 重いものを置いたり踏みつけたりしない。
- 水をかけたり、ぬれた手でさわらない。
- IC (集積回路) 部には手をふれない。
- 分解加工は行わない。

■ IC カードを抜くとき

- 1. AC アダプターを電源コンセント から抜く。
- 2. ゆっくりと IC カードを抜く。
- ※ AC アダプターがコンセントに差し込まれているときは IC カードを抜き差ししないでください。故障の原因となる場合があります。
- ※ ICカードには、IC(集積回路)が組 み込まれているため、画面にメッセー ジが表示されたとき以外は抜き差しし ないでください。

CATV 放送視聴用の IC カードについては、ご契約のケーブルテレビ局または購入店にお問い合わせください。

【【ご注意】


- ・本機専用のICカード以外のものを挿入しないでください。故障や破損の原因となります。
- ・裏向きや逆方向から挿入しないでく ださい。挿入方向が間違っていると、 ICカードは機能しません。

AC アダプターをつなぐ

AC アダプターを交流 (AC) 100V の電源コンセントに差し込むと、本機が通電状態になり、本体表示部に"**BOOT**"が表示されます。

"BOOT"の表示中は、本機の操作はできません。 表示が消えると、本機の操作ができるようになります。

本機背面



- ※ 電源オフ (スタンバイ) の状態で電源プラグを抜き、その後電源プラグを差し込むと、"BOOT"表示後、電源オフ (スタンバイ) 状態になります。
- ※ 電源オンの状態で電源プラグを抜き、その後電源プラグを差し込むと、 "BOOT"表示後、チャンネル受信 状態になります。


こんなときは

おかしいなと 思ったら

リセットボタンを押してください

入力信号や電源の異常、もしくは熱により、 まれに本体の操作ができなくなる場合があり ます。機器が下記のような症状の場合、本体 前面のリセットボタンを押してください。

- ボリュームの調整やテレビのボリュームが正常 にもかかわらず音がしない。
- 本機からのテレビ画面がまったく動かない。
- ・ 時刻が止まったり正しい時刻と相当の差がある。
- 電源のオン・オフができない。
- 本体のボタンおよびリモコンのボタンが作動しない。



お手入れのときは

お手入れの際には、次の点にご注意ください。

- ・ 殺虫剤、ベンジン、シンナーなど揮発性のものをかけないでください。
- ゴムやビニール製品などを長時間接触したまま にしないでください。跡がつくことがあります。
- 汚れは柔らかい布で拭き取ってください。汚れがひどいときは、水で薄めた台所用洗剤(中性)に浸した布を固く絞って拭き取り、乾いた布で仕上げてください。
- ・ 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きにしたがってください。

本機のソフトウェアについて

本機はソフトウェア改善のため、放送信号を 利用したダウンロードでソフトウェアの変更を 行うことがあります。

ダウンロードによって、本書に記載されている ソフトウェア仕様が変更される場合がありま す。

ダウンロードについてはご加入のケーブルテレビ局にお問い合わせください。

修理が必要なとき

修理についてはご加入のケーブルテレビ局に お問い合わせください。

おもな仕様

デジタル放送受信仕様	1受信发制力式。	64QAM 256QAM		「デジタル/ CS デジタルの各チャンネル	
			受信周波数	90MHz ~ 1GHz	
			入力レベル	49dBμV ~ 81dBμV (平均値)	
	入力端子	F 型接栓 (75 Ω) / 76MHz ~ 1GHz			
入出力端子	分配出力端子	F型接栓 (75 Ω) / 76MHz ~ 1GHz			
	音声・映像出力	1 系統 (4 極 AV ミニプラグ)			
	HDMI 映像・音声出力	1 系統			
	光デジタル音声出力	1 系統			
	USB 端子	2 系統 (フロントパネル (5V 1A) /リアパネル (5V 500mA))			
	LAN 端子	3 系統 (WAN /インターネット/ホームネットワーク)			
	送信周波数範囲	5MHz ∼ 6	5MHz		
		68dBμV ~ 118dBμV (QPSK)			
_ ~~, _~, _~	出力レベル可変範囲	68dBμV ~ 115dBμV (8QAM, 16QAM)			
ケーブルモデム部		$68dB\mu V \sim 114dB\mu V (32QAM, 64QAM)$			
	受信周波数	90MHz ~ 1GHz			
	入力レベル	49dBμV ~ 81dBμV (平均値)			
WiFi 部	共内イ・ハカリ	IEEE802.11	a/n < 5GHz 帯>	W52 (36 · 40 · 44 · 48ch)	
	対応チャンネル	IEEE802.11b/g/n < 2.4GHz 帯> 1 ~ 13ch			
	使用電源		格電流 3.5A)		
電源	消費電力	電源オン時		最大 42W	
		電源オフ時	(機能待機時)	最小 22.3W ^(*1)	
	外形寸法	370mm (幅) × 55mm (高さ) × 250mm (奥行)			
本体	本体質量	約 2.65kg (本体のみ)			
	許容周囲温度	0 ~ 40°C			
	許容相対湿度	25%~80%(結露なきこと)			
内蔵 HDD	容量	2TB (2000GB)			

^{*1} STB 内部の処理状況や USB-HDD 等外部機器の接続状況などにより、待機電力は変動します。

[※] 仕様および外観は、改良のため予告無く変更することがあります。



ご使用の前には取扱説明書を良くお読みのうえ、正しくお使いください。

水、湿気、ホコリ、油煙等の多い場所には設置しないでください。 火災、感電、故障の原因となることがあります。

ご使用のセットトップボックスの点検を!

<熱、湿気、ホコリの影響や、使用度合によっては部品が劣化し、故障したり、時には安全を損なって事故につながることがあります。>

このような 症状は

- 電源スイッチを入れても映像や音が出ない。
- ト下、または左右の映像が欠けて映る。 ● 映像が時々消えることがある。
- ●変なにおいがしたり、煙が出たりする。
- ありませんか ●電源スイッチを切っても、音や映像が消えない。
 - 内部に水や異物が入った。



ご使用中止

故障や事故防止のため、電源を切り、 コンセントから電源プラグを抜き、 必ずご加入のケーブルテレビ局に ご相談ください。



- ・本書に記載された内容の一部または全部を弊社に無断で転載・改変・複写・複製することを禁じます。
- ・ 改良のため、製品の仕様・外観や本書の内容を予告なく変更することがありますのでご了承ください。



株式会社 ヒューマックスジャパン

〒 101-0052 東京都千代田区神田小川町 1-8-3 小川町北ビル7階